



Informatie voor de gebruiker
Afwasautomaat

VA6011AT

Geachte klant,

Lees deze informatie zorgvuldig door.

Lees vooral de aanwijzingen m.b.t. de veiligheid op de eerste pagina's van dit boekje! Bewaar het boekje goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef het door aan een eventuele volgende eigenaar van het toestel.



Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (**Waarschuwing!**, **Voorzichtig!**, **Attentie!**) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. Let goed op deze aanwijzingen.



Dit symbool of genummerde aanwijzingen voeren u stap voor stap door de bediening van het toestel.



Bij dit symbool vindt u aanvullende informatie m.b.t. bediening en praktisch gebruik van het toestel.



Het klaverblad staat voor tips en aanwijzingen m.b.t. economisch en milieuvriendelijk gebruik van het toestel.

Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder "Wat is er aan de hand, als..." aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen.

Mochten deze aanwijzingen niet voldoende zijn, neem dan contact op met onze service-afdeling.

Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met onze service-afdeling.

Zie ook hoofdstuk "Klantenservice" op de achterzijde van dit boekje.



Uw afwasautomaat heeft het nieuwe spoelsysteem "IMPULSSPOELEN".

Om een beter reinigingsresultaat te bereiken, worden bij dit spoelsysteem tijdens een programma het motortoerental en de sproeidruk gevarieerd. Daarom varieert ook het geluidsniveau van het lopende programma.

Gedrukt op milieuvriendelijk geproduceerd papier.
Wie milieubewust denkt, handelt ook zo ...

INHOUD

Gebruiksaanwijzing	5
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid	5
Afvalverwerking	7
Economisch en milieubewust afwassen	8
Vooraanzicht apparaat en bedieningspaneel	9
Bedienings- en indicatieveld	10
Vóór het in gebruik nemen	11
Waterontharder	11
Waterontharder instellen	12
Speciaal zout voor de waterontharder	13
Zoutdosering instellen	13
Speciaal zout doseren	14
Glansmiddel	15
Glansmiddeltoevoer in-/uitschakelen.	15
Glansmiddel doseren	16
Glansmiddeldosering instellen	17
Signaal in-, uitschakelen	18
In het dagelijks gebruik	18
Bestek en servies in de machine zetten	19
Bestek rangschikken	20
Pannen, schalen en grote borden in de machine zetten	21
Kopjes, schoteltjes en glaswerk in de machine zetten	23
Bovenste korf in hoogte verstellen	24
Reinigingsmiddel doseren	25
Het gebruik van Gecombineerde afwastabletten.	26
Geconcentreerde afwasmiddelen	27
Gecombineerde afwasmiddelen	27
Automatische programma's	28
Programma kiezen (programmatabel)	29
Afwasprogramma starten	30
Afwasprogramma veranderen/onderbreken/afbreken	30
Starttijdkeuze instellen of veranderen	31
Beladingsherkenning – AUTOMATIC	32
Afwasautomaat uitschakelen	33

Onderhoud en reiniging	33
Schoonmaken van de zeven	34
Wat is er aan de hand, als...	35
...Foutmeldingen worden weergegeven.	35
...er problemen zijn bij het gebruik van de afwasautomaat.	37
...het afwasresultaat niet bevredigend is.	37
Technische gegevens	38
Aanwijzingen voor testinstituten	39
Opstel- en aansluitaanwijzing	40
Opstellen van de afwasautomaat	40
Montage van de Meubeldeur	41
Aansluiten van de afwasautomaat	42
Watersaansluiting	42
Toelaatbare waterdruk	42
Toevoerslang aansluiten	42
Waterafvoer	44
Beveiliging tegen wateroverlast	45
Elektrische aansluiting	45
Aansluittechniek	46
Klantenservice	47

GEBRUIKSAANWIJZING



Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid

De veiligheid van elektrische toestellen van ATAG voldoet aan de Europese en Nederlandse normen. Toch zien wij ons als fabrikant genoodzaakt, u en uw eventuele medegebruikers op het volgende te wijzen:

Opstelling, aansluiting, in gebruik nemen

- De afwasautomaat mag alleen rechtop vervoerd worden.
- Controleer de afwasautomaat op transportschade. Een beschadigd toestel in geen geval aansluiten. Wend u in geval van schade tot de leverancier.
- Controleer vóór het in gebruik nemen of de op het typeplaatje aangegeven netspanning en stroomsoort overeenkomen met netspanning en stroomsoort op de plaats van opstelling. Op het typeplaatje vindt u ook de vereiste zekering.
- Hoe de afwasautomaat moet worden opgesteld en aangesloten, leest u in het hoofdstuk "Installatie". Meerwegstekkers, koppelingen en verlengsnoeren mogen niet gebruikt worden. Brandgevaar door oververhitting.

Veiligheid van kinderen

- Kinderen zien de gevaren niet die ontstaan door ondeskundige omgang met elektrische toestellen. Zorg daarom voor het nodige toezicht en laat kinderen niet met de machine spelen – ze zouden zichzelf of andere kinderen in de machine kunnen opsluiten (verstikkingsgevaar!).
- Houd de verpakking uit de buurt van kinderen; vooral folie en styropor kunnen gevaren opleveren. Verstikkingsgevaar!
- Reinigingsmiddelen kunnen verwondingen aan ogen, mond en keelholte veroorzaken en zelfs tot verstikking leiden! Let op de aanwijzingen op de verpakking van reinigingsmiddelen.
- Het water in de afwasautomaat is geen drinkwater. Als zich nog resten van reinigingsmiddel in de machine bevinden, bestaat verwondingsgevaar!
- Als u de afwasautomaat afdankt: stekker uit het stopcontact trekken, aansluitsnoer afsnijden en weggooien. Deurslot onbruikbaar maken, zodat de deur niet meer dicht kan.

Algemene veiligheid

- Reparaties aan elektrische toestellen mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden. Wend u daarom altijd tot onze service-afdeling. Alleen originele ATAG-onderdelen voldoen aan alle eisen!
- De afwasautomaat nooit in gebruik nemen, als aansluitsnoer of toe- of afvoerslang beschadigd zijn of als bedieningspaneel, bovenblad of sokkel zo beschadigd zijn, dat de binnenkant van het toestel toegankelijk is.
- Als het aansluitsnoer beschadigd of te kort is, moet dit door onze service-afdeling vervangen worden.
- Stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact trekken, maar aan de stekker.
- Constructieve wijzigingen of veranderingen aan het toestel zijn uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan.
- Let erop dat de machinedeur, behalve bij vullen en leeghalen, altijd dicht is. Zo voorkomt u dat iemand over de open deur struikelt en zich bezeert.
- Scherpe messen en ander scherp bestek in de besteklade of in de bovenste korf leggen.

Gebruik volgens de voorschriften

- Gebruik de afwasautomaat alleen om huishoudservies af te wassen. Als de machine voor verkeerde doeleinden wordt gebruikt of foutief wordt bediend, wordt eventuele schade niet door de garantiebepalingen gedekt.
- Controleer vóór het gebruik van speciaal zout, reinigingsmiddel en glansmiddel, of volgens de fabrikant van deze producten gebruik ervan in huishoud-afwasautomaten toegestaan is.
- Geen oplosmiddelen in de afwasautomaat doen. Explosiegevaar!
- De beveiliging tegen wateroverlast is een betrouwbaar systeem. Aan de volgende voorwaarden moet echter voldaan worden:
 - Ook als het toestel uitgeschakeld is moet het aan het net aangesloten zijn.
 - De afwasautomaat moet volgens de voorschriften geïnstalleerd zijn.
 - Waterkraan altijd dichtdraaien als de afwasautomaat langere tijd niet gebruikt wordt, bijv. bij vakantie.

- Ga niet op de open deur staan of zitten, de machine zou dan kunnen kantelen.
- In geval van storing eerst de waterkraan dichtdraaien, dan de machine uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken. Bij vaste aansluiting: zekering in de huisinstallatie uitschakelen.



Afvalverwerking

Verpakkingsmateriaal

Alle gebruikte verpakkingsmaterialen van de afwasautomaat zijn niet milieu-onvriendelijk en kunnen hergebruikt worden.

- De kunststof delen zijn voorzien van een internationaal gebruikte codering:
 - >PE< voor polyethyleen, bijv. de folieverpakking
 - >PS< voor polystyreen, bijv. de hoekbeschermers (volkomen CFK-vrij)
 - >POM< voor polyoxymetheen, bijv. kunststof klemmen
- Het karton is van oud papier gemaakt en wij adviseren u dit ook weer in een container voor oud papier te deponeren.

Oude machine


Als u de afwasautomaat afdankt, lever hem dan in bij uw vakhandelaar of informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor afvalverwerking in uw woonplaats.




Economisch en milieubewust afwassen

- Sluit de afwasautomaat alleen aan warm water aan, als u een hiervoor geschikte warmwaterinstallatie hebt.
- Stel de waterontharder correct in.
- Spoel het servies niet onder stromend water af.
- Als u met geringe belading afwast, berekent de beladingsherkenning de benodigde hoeveelheid water en wordt de programmaduur verkort. Het meest economisch wast u altijd af met volle belading.
- Kies een programma aan de hand van soort servies en mate van verontreiniging.
- Doseer niet meer reinigingsmiddel, speciaal zout en glansmiddel dan door de fabrikant van deze middelen en in deze gebruiksaanwijzing wordt aangegeven.

Vooraanzicht apparaat en bedieningspaneel



Bedienings- en indicatieveld



Het **bedieningsveld** bestaat uit de AAN/UIT-toets en de programmatoetsen met LED-indicaties.

Functietoetsen: behalve het betreffende programma kunnen met behulp van deze toetsen de volgende functies worden ingesteld:

functietoets 1	waterontharder instellen
functietoets 2	glansmiddeltoevoer in- en uitschakelen
functietoets 3	signaal in- en uitschakelen
functietoets 4	- is niet bezet -

De **controle-indicaties** hebben de volgende betekenis:

	speciaal zout bijvullen
	glansmiddel bijvullen
	waterkraan openen

Vóór het in gebruik nemen

Voordat u de afwasautomaat in gebruik neemt, moeten alle klemmen waarmee de korven voor het transport zijn vastgezet verwijderd worden.

Daarna gaat u als volgt te werk:

1. Waterontharder instellen
2. Speciaal zout voor de waterontharder doseren
3. Glansmiddel doseren



Wanneer u 3-in-1 afwasmiddeltabletten gebruikt, hoeft u geen glansmiddel en afwaszout te doseren.

Waterontharder

Om kalkneerslag op servies en in de afwasautomaat te verhinderen, moet het servies met zacht, d.w.z. kalkarm water worden afgewassen. Daartoe heeft de afwasautomaat een waterontharder waarin leidingwater met een hardheid vanaf 4 (Duitse graad) met behulp van speciaal zout wordt ontkalkt.



Over de hardheid van het water in uw buurt kan het lokale waterbedrijf u nader informeren.

De waterontharder wordt mechanisch met de hardheidsschakelaar en bovendien elektronisch met de toetsen van het bedieningspaneel ingesteld.

Waterhardheid			Instelling van de hardheidsgraad		Aantal knipperindicaties en signaaltonen ¹
in °d ²	in mmol/l ³	Bereik	mechanisch	elektronisch	
51 - 70	9,0 - 12,5	IV	1	10 ⁴	10
43 - 50	7,6 - 8,9			9	9
37 - 42	6,5 - 7,5			8	8
29 - 36	5,1 - 6,4			7	7
23 - 28	4,0 - 5,0			6	6
19 - 22	3,3 - 3,9	III	0*	5	5
15 - 18	2,6 - 3,2			4*	4
11 - 14	1,9 - 2,5	II		3	3
4 - 10	0,7 - 1,8	I/II		2	2
minder dan 4	minder dan 0,7	I		1 geen zout noodzakelijk	1

- 1) Alleen als de signaaltoon is ingeschakeld, wordt de waterhardheid met geluid weergegeven.
 - 2) (°d) Duitse graad, meeteenheid voor de waterhardheid
 - 3) (mmol/l) millimol per liter, internationale eenheid voor waterhardheid
 - 4) Bij deze instelling kan de looptijd van het programma in geringe mate toenemen.
- *) instelling vanaf fabriek

Waterontharder instellen


Waterontharder volgens de tabel op de hardheid van het water van uw woongebied instellen.



De afwasautomaat moet zijn uitgeschakeld.

Mechanische instelling:

1. Open de deur van de afwasautomaat.
2. Neem de onderste korf uit de afwasautomaat.
3. Draai de hardheidsschakelaar op 0 of 1 (zie tabel).
4. Plaats de onderste korf weer terug.



Elektronische instelling:

1. Druk de AAN/UIT-toets in.
De LED van de AAN/UIT-toets licht op.



Als er meerdere indicaties oplichten, dan is een afwasprogramma geactiveerd. Het afwasprogramma moet worden afgebroken (RESET). Functietoetsen **1** en **2** ca. 2 seconden gelijktijdig indrukken. Alle andere indicaties gaan uit.

2. Druk de functietoetsen **1** en **2** gelijktijdig in en houd ze ingedrukt.
De LED-indicaties van de functietoetsen 1 tot 3 knipperen.
3. Druk nogmaals op functietoets **1**.
De LED-indicatie van functietoets **1** knippert.
Gelijktijdig knippert de LED-indicatie van het afwasprogramma-einde.
 - Het aantal lichtsignalen van de LED-indicatie van het afwasprogramma-einde komt overeen met de ingestelde hardheidsstand.
 - Deze reeks lichtsignalen wordt na telkens 3 seconden pauze meerdere keren herhaald.
4. Door indrukken van functietoets **1** wordt de hardheidsstand met 1 verhoogd.
(uitzondering: na hardheidsstand 10 volgt hardheidsstand 1).

5. Als de hardheidsstand juist is ingesteld, de AAN/UIT-toets indrukken. De hardheidsstand wordt dan opgeslagen.

Speciaal zout voor de waterontharder



Als de hardheid van het water in uw omgeving lager is dan 4 °d, dan hoeft u het water in uw afwasautomaat niet te ontharden en heeft u geen afwaszout of zoutvervanger nodig.

U kunt het water op 2 manieren ontharden:

- Als u een reinigingsmiddel gebruikt, dat al zoutvervanger bevat, vult u het reservoir voor reinigingsmiddel uitsluitend met dit reinigingsmiddel.
 - In dit geval moet de waterontharder **mechanisch op 0 en elektronisch op 1** zijn ingesteld, zodat er geen afwaszout wordt toegevoegd.
- Als u apart reinigingsmiddel en speciaal zout gebruikt, doseer dan het zout in het voorraadreservoir voor zout.
 - In dit geval moet de waterontharder **mechanisch op 0 of 1 en elektronisch tussen 2 en 10** (afhankelijk van de hardheid van het water in uw buurt) zijn ingesteld, zodat het zout uit het voorraadreservoir wordt gedoseerd.



Gebruik voor uw afwasautomaat uitsluitend speciaal zout. Doe nooit andere soorten zout (bijv. keukenzout) of een reinigingsmiddel voor afwasautomaten in het voorraadreservoir. Daarmee ontregelt u de waterontharder.


Verzeker uzelf ervan dat u, op het moment van het bijvullen met zout, inderdaad een pak speciaal zout in uw handen heeft.

Zoutdosering instellen




Veel apparaten zijn uitgerust met de extra functie **3 in 1**.

Wanneer u 3-in-1 afwasmiddeltabletten gebruikt en de extra functie **3 in 1** in combinatie met het afwasprogramma kiest, hoeft de zoutdosering niet te worden veranderd (zie "Extra functie **3 in 1**").


-  **1. Stel de waterontharder mechanisch en elektronisch in op de gewenste hardheid:**


Mechanische instelling:	Elektronische instelling:	Aantal lichtsignalen	Zoutdosering
0	1	1	Geen afwaszout doseren.
0 - 1	2-10	2 tot 10	Zoutdosering via zoutreservoir (fabrieksinstelling)


-  Indien voor de toepassing van reinigingsmiddel incl. zout de waterontharder elektronisch op '1' wordt ingesteld, dan wordt daarmee de controle-indicatie voor speciaal zout uitgeschakeld.


Speciaal zout doseren

Als u apart reinigingsmiddel en speciaal zout gebruikt, doseert u zout:

- voor het eerste gebruik van de afwasautomaat,
- als op het bedieningspaneel de controle-indicatie voor speciaal zout  oplicht.

-  **1. Deur openen, onderste korf uit de machine nemen.**
- 2. Dop van het zoutreservoir linksom losdraaien.**
- 3. Alleen de eerste keer dat u de machine in gebruik neemt:** zoutreservoir met water vullen.
- 4. Meegeleverde trechter op de opening van het zoutreservoir zetten.** Speciaal zout via de trechter in het zoutreservoir gieten. Inhoud afhankelijk van de korrelgrootte 1,0-1,5 kg. Doe niet te veel speciaal zout in het reservoir.



-  Het bij het vullen verplaatste water loopt uit het zoutreservoir naar de bodem van de kuip. Dit kan geen kwaad, omdat het water bij de start van het volgende programma weggepompt wordt.
- 5. Zoutresten van de opening van het zoutreservoir wegvegen.**
- 6. Dop rechtsom zo ver mogelijk vastdraaien, omdat er anders zout in het spoelwater terechtkomt. Glaswerk kan daardoor dof worden. Daarom na het doseren van zout een programma laten lopen. Daardoor worden overgelopen zout water en zoutkorreltjes weggespoeld.**



Afhankelijk van de korrelgrootte van het zout kan het enkele uren duren, voordat het zout in het water is opgelost en de controle-indicatie zout **S** weer uitgaat. De instelling van de waterontharder en daarmee het zoutverbruik zijn afhankelijk van de plaatselijke waterhardheid.

Glansmiddel

Het glansmiddel zorgt voor vlekkenvrij, glanzend vaatwerk en helder glaswerk.

Glansmiddel kan op twee manieren worden gedoseerd:

- Als u een reinigingsmiddel gebruikt, dat al glansmiddel bevat, dan wordt het reinigingsmiddel incl. glansmiddel in het reservoir voor reinigingsmiddel gedoseerd.
 - In dit geval moet de afgifte van glansmiddel uit het voorraadreservoir zijn **uitgeschakeld** om een dubbele dosering te vermijden.
- Als u apart reinigingsmiddel en glansmiddel gebruikt, doseer dan het glansmiddel in het voorraadreservoir voor glansmiddel.
 - In dit geval moet de afgifte van glansmiddel uit het voorraadreservoir zijn **ingeschakeld**.
 - De dosering van het glansmiddel moet worden ingesteld.



Gebruik voor uw afwasautomaat uitsluitend glansmiddel van een bekend merk. Doe nooit andere middelen (bijv. azijn) of een reinigingsmiddel voor afwasautomaten in het voorraadreservoir. Hierdoor kan het apparaat beschadigen.

Glansmiddeltoevoer in-/uitschakelen.



Veel apparaten zijn uitgerust met de extra functie **3 in 1**. Wanneer u 3-in-1 afwasmiddeltabletten gebruikt en de extra functie **3 in 1** in combinatie met het afwasprogramma kiest, hoeft de glansmiddeltoevoer niet te worden uitgeschakeld (zie "Extra functie **3 in 1**").



1. Open de deur van de afwasautomaat.

2. AAN/UIT-toets indrukken.

De LED van de AAN/UIT-toets licht op.



Als er meerdere indicaties oplichten, dan is een afwasprogramma geactiveerd. Het programma moet worden afgebroken (RESET):
Functietoetsen **1** en **2** ca. 2 seconden gelijktijdig indrukken.
Alle andere indicaties gaan uit.

3. Functietoetsen **1** en **2** gelijktijdig indrukken en ingedrukt houden.
De LED-indicaties van de functietoetsen 1 tot 3 knipperen.
4. Druk functietoets **2** nogmaals in.
De LED-indicatie van de functietoets **2** knippert.
De indicatie →| laat de instelling van het moment zien:

Indicatie → brandt	Glansmiddeltoevoer ingeschakeld (fabrieksinstelling)
Indicatie → brandt niet	Glansmiddeltoevoer uitgeschakeld

5. Indrukken van functietoets **2** schakelt de glansmiddeltoevoer in resp. uit.
6. Als de glansmiddeltoevoer juist is ingesteld, AAN/UIT-toets indrukken.
De instelling wordt dan opgeslagen.

Glansmiddel doseren


Als u apart reinigingsmiddel en glansmiddel gebruikt, doseert u glansmiddel:

- Voor het eerste gebruik van de afwasautomaat,
- als op het bedieningspaneel de indicatie ✱ oplicht.


Het reservoir voor glansmiddel bevindt zich aan de binnenzijde van de machinedeur.



1. Deur openen.
2. Met uw vinger de ontgrendelingsknop van het voorraadreservoir indrukken.
3. Deksel van het voorraadreservoir helemaal openklappen.



4. Glansmiddel precies tot aan de stip-
peliijn "max" doseren; dat komt over-
een met ca. 140 ml.
5. Deksel terugklappen en dichtdrukken,
tot het dichtklikt.
6. Eventueel gemorst glansmiddel met
een doekje wegvegen. Anders wordt
tijdens het afwassen te veel schuim
gevormd.




Glansmiddeldosering instellen



Bij het afwassen wordt uit het voorraadreservoir glansmiddel in het spoelwater gespoeld. De dosering kunt u van 1-6 instellen. In de fabriek is de dosering op "4" ingesteld. Dosering alleen veranderen als op glazen en servies vegen, melkachtige vlekken of opgedroogde waterdruppels te zien zijn.
(zie onder "Wat is er aan de hand als ...").




1. Machinedeur openen.
2. Met uw vinger de ontgrendelings-
knop van het voorraadreservoir
indrukken.
3. Deksel van het voorraadreservoir
helemaal openklappen.
4. Dosering instellen.
5. Deksel terugklappen en dichtdrukken,
tot het dichtklikt.
6. Eventueel gemorst glansmiddel met
een doekje wegvegen.




Signaal in-, uitschakelen

U kunt instellen of u naast de optische indicaties (bij bijvoorbeeld programma-einde, storingen) ook een signaal wilt horen.

 **1.** Open de deur van de afwasautomaat.

2. AAN/UIT-toets indrukken.

De LED van de AAN/UIT-toets licht op.

 Als er meerdere indicaties oplichten, dan is een afwasprogramma geactiveerd. Het programma moet worden afgebroken (RESET):
Functietoetsen **1** en **2** ca. 2 seconden gelijktijdig indrukken.
Alle andere indicaties gaan uit.

3. Functietoetsen **1** en **2** gelijktijdig indrukken en ingedrukt houden.

De LED-indicaties van de functietoetsen 1 tot 3 knipperen.

4. Functietoets **3** indrukken.

De LED-indicatie van de functietoets **3** knippert.

De indicatie →| laat de instelling van het moment zien:

Indicatie → brandt	Signaal ingeschakeld (fabrieksinstelling)
Indicatie → brandt niet	Signaal uitgeschakeld.

5. Indrukken van functietoets **3** wijzigt de instelling.

6. Als de indicatie →| de gewenste instelling aangeeft, AAN/UIT-toets indrukken.

De instelling wordt dan opgeslagen.

In het dagelijks gebruik

- Moet speciaal zout of glansmiddel worden bijgevoerd?
- Bestek en servies in de machine zetten
- Reinigingsmiddel doseren
- Geschikt programma kiezen
- Afwasprogramma starten

Bestek en servies in de machine zetten



Sponzen, vaatdoekjes en alle voorwerpen die zich met water kunnen volzuigen, mogen niet in de afwasautomaat gereinigd worden.

Voor machinaal afwassen is het volgende bestek/servies	
niet geschikt:	beperkt geschikt:
<ul style="list-style-type: none"> • bestek met heften van hout, hoorn, porselein of parelmoer • niet hittebestendige kunststof • ouder bestek met temperatuurgevoelige lijm • gelijmd servies of bestek • tin en koper • kristal • metaal dat kan roesten • houten planken • kunstnijverheidsartikelen 	<ul style="list-style-type: none"> • Aardewerk alleen in de machine afwassen, als het van de aanduiding "geschikt voor de afwasautomaat" voorzien is. • Versieringen die op het glazuur zijn aangebracht kunnen door zeer vaak machinaal afwassen verbleken. • Zilver en aluminium kunnen bij machinaal afwassen verkleuren. Etensresten als eiwit, eigeel en mosterd veroorzaken vaak verkleuringen of vlekken op zilver. Zilver daarom altijd goed schoon spoelen, als het niet direct na gebruik wordt afgewassen. • Sommige glassoorten kunnen na vele malen machinaal afwassen dof worden.

- Voordat u het servies in de machine zet, moet u:
 - grove etensresten verwijderen.
 - pannen met ingebrande etensresten weken.
- Let bij het in de machine zetten van servies en bestek op het volgende:
 - servies en bestek mogen de sproeiarmen niet blokkeren.
 - hol serviesgoed zoals kopjes, glazen, pannen enz. met de opening naar beneden neerzetten, zodat zich in de openingen geen water kan verzamelen
 - servies en bestek mogen niet in elkaar liggen of elkaar afdekken
 - om beschadiging te voorkomen mogen glazen elkaar niet raken
 - kleine voorwerpen (bijv. deksels) in de bestekkorf leggen


Bestek rangschikken



Lange, **scherpe bestekdelen** die in de bestekkorf staan, kunnen vooral voor kinderen gevaarlijk zijn (zie Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid). Ze moeten daarom in de bovenste korf gelegd worden.



Messen, kleine lepels en kleine vorken in de besteklade leggen.





Vorken en lepels die niet in de besteklade passen, in de bestekkorf zetten.

Om ervoor te zorgen dat het water alle bestekdelen bereikt, moet u




1. het inzetrooster op de bestekkorf te steken
2. korte messen, vorken en lepels met het heft naar beneden in het roostertje van de bestekkorf zetten.
3. voor grotere bestekdelen, bijv. een garde, één helft van het roostertje weglaten.




Om de bestekkorf makkelijk te kunnen leeghalen, kunt u **bij sommige modellen** de bestekkorf openklappen.




Om ervoor te zorgen dat de bestekkorf bij het uit de machine nemen niet kan openklappen, moet u hem bij de tweedelige greep pakken.

-  **1.** Bestekkorf op tafel of aanrechtblad zetten.
- 2.** De twee delen van de greep openklappen.
- 3.** Bestek eruitnemen.
- 4.** De twee delen van de greep weer dichtklappen



Pannen, schalen en grote borden in de machine zetten

Groot en sterk verontreinigd servies in de onderste korf zetten (maximale diameter van borden 29 cm).




Uw afwasautomaat beschikt over een van de volgende vier onderste korven:

Variant 1: Alle bordenrekken van de onderste korf zijn vast


Variant 2: De rechterbordenrekken van de onderste korf kunnen naar links worden neergeklapt

i Om groter servies makkelijk in te kunnen ruimen, kunnen de beide rechterbordenrekken van de onderste korf naar links worden neergeklapt:

1. Rechter bordenrek aan de achterkant iets optillen.




2. Bordenrek naar links neerklappen.



Variant 3: De rechterbordenrekken van de onderste korf kunnen kruislings worden neergeklapt


i Om groter servies makkelijk in te kunnen ruimen, kunnen de beide rechterbordenrekken van de onderste korf kruislings worden neergeklapt.



Variant 4: De beide achterste bordenrekken van de onderste korf kunnen kruislings worden neergeklapt




Om groter servies makkelijk in te kunnen ruimen, kunnen de beide achterste bordenrekken van de onderste korf kruislings worden neergeklapt




Kopjes, schoteltjes en glaswerk in de machine zetten

Klein, teer serviesgoed en lange, scherpe bestekdelen in de bovenste korf plaatsen.



- Servies op en onder de uitklapbare kopjesrekken versprongen neerzetten, zodat het water overal goed kan komen.
- U kunt de kopjesrekken omhoogklappen om hoog servies neer te zetten.
- Wijn-, champagne- en cognacglazen kunt u in de uitsparingen van de kopjesrekken zetten resp. hangen.
- Glazen, bekers enz. kunnen ook op de twee rijen spijltjes links in de bovenste korf worden gezet.



Bovenste korf in hoogte verstellen

	Maximale hoogte van het servies in de	
	bovenste korf	onderste korf
als de bovenste korf op de hoogste stand staat	22 cm	31 cm
als de bovenste korf op de laagste stand staat	24 cm	29 cm




De hoogte kan ook versteld worden als de korven gevuld zijn.

Lager plaatsen van de bovenste korf:

1. Bovenste korf helemaal naar buiten trekken.
2. Bovenste korf aan de greep zo ver mogelijk optillen en loodrecht laten zakken. De bovenste korf valt nu in de laagste stand.

Hoger plaatsen van de bovenste korf:

1. Bovenste korf helemaal naar buiten trekken.
2. Bovenste korf aan de greep zo ver mogelijk optillen en loodrecht laten zakken. De bovenste korf valt nu in de hoogste stand.



Reinigingsmiddel doseren



Gebruik alleen reinigingsmiddelen voor afwasautomaten.


Doseer reinigingsmiddel:


– Vóór het begin van een programma (niet bij het programma voor-spoelen). Reinigingsmiddel wordt tijdens het programma automatisch ingespoeld.




Let op de aanwijzingen m.b.t. doseren en bewaren op de verpakking van het reinigingsmiddel.

Het reservoir voor reinigingsmiddel bevindt zich aan de binnenzijde van de deur.

-  **1.** Als het deksel gesloten is: ontgrendelingsknop (1) indrukken. Het deksel springt open.



- 2.** Reinigingsmiddel in het reservoir voor reinigingsmiddel doen. Als doseerhulpje dienen de markeringslijnen:
 "20" komt overeen met ca. 20 ml reinigingsmiddel,
 "30" komt overeen met ca. 30 ml reinigingsmiddel.
- 3.** Deksel terugklappen en dichtdrukken, tot het dichtklikt.




Bij zeer sterk verontreinigd servies bovendien reinigingsmiddel in het extra vakje (2) doseren. Dit reinigingsmiddel werkt al tijdens het voorspoelen.

Het gebruik van Gecombineerde afwastabletten.

Belangrijke aanwijzingen

Er zijn ook afwastabletten, die de functie van afwasmiddel, glansmiddel en zout gecombineerd hebben.

-  **1.** Als u gebruikt maakt van dit type afwasmiddel moet u eerst controleren of de hardheid van het leidingwater overeenkomt met de aanwijzingen op de verpakking en/of het middel geschikt is voor gebruik.
- 2.** Als u dit type afwasmiddel gebruikt moeten de instructies van de producent strikt worden opgevolgd. Het afwasmiddel moet in het afwas-middelenbakje worden gedaan en nergens anders. Dosering op een andere plek zal slechte afwasresultaten geven.
- 3.** Wend u tot de producent van het afwasmiddel als de was en droogresultaten slechter zijn dan u gewend bent en leiden tot vlekvorming op bestek en servies (glas). (Kijk voor het adres op de verpakking).

Als u besluit om weer een normaal afwasmiddel te gebruiken, dan raden wij het volgende aan:

- vul zowel het zoutreservoir als het glansmiddelreservoir;
- stel de waterhardheid in op het maximum en start een normaal afwasprogramma zonder lading in de afwasmachine;
- stel de waterhardheid daarna opnieuw in overeenkomstig de hardheid van het leidingwater.



Bij klachten die direct verband houden met het gebruik van deze producten, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden!

Geconcentreerde afwasmiddelen

Machine-afwasmiddelen zijn naar chemische samenstelling in twee groepen onder te verdelen:

- traditionele alkalische afwasmiddelen met bijtende bestanddelen
- licht alkalische geconcentreerde afwasmiddelen met natuurlijke enzymen



Het gebruik van afwasprogramma's met een temperatuur van 50 °C en geconcentreerde afwasmiddelen is milieuvriendelijk en verlengt de levensduur van het serviesgoed omdat de 50 °C-programma's speciaal ontworpen zijn voor een optimale vuiloplossende werking van de enzymen die geconcentreerde afwasmiddelen bevatten. Met een 50 °C-programma en een geconcentreerd afwasmiddel is het afwasresultaat even goed als met een 65 °C-programma en een normaal afwasmiddel.

Gecombineerde afwasmiddelen



Gecombineerde afwasmiddelen van verschillende merken, in diverse uitvoeringen, verschillen in oplossnelheid en lossen soms zo langzaam op, dat ze niet goed werken tijdens een programma met een korte tijdsduur. Wij raden u dan ook aan een normaal programma met voorspoelen te kiezen.

Bij klachten die direct verband houden met het gebruik van deze producten, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld!

Automatische programma's

Bij de AUTOMATISCHE programma's wordt aan de hand van de verontreiniging van het spoelwater vastgesteld, hoe sterk het servies verontreinigd is.

Bij geringe belading en lichte verontreiniging van het servies duren de programmadelen "voorspoelen", "reinigen" en "tussenspoelen" korter en het waterverbruik is lager.

Bij volle belading en sterke verontreiniging van het servies duren de programmadelen "voorspoelen", "reinigen" en "tussenspoelen" langer en het waterverbruik is hoger.





Daarom kunnen programmaduur, water- en energieverbruik bij AUTOMATISCHE programma's in de genoemde programmadelen variëren (zie programmatabel).



Daardoor wordt altijd een optimale reiniging van het servies bij een laag water- en energieverbruik bereikt.

Bij de AUTOMATISCHE programma's wordt, afhankelijk van de mate van verontreiniging van het servies, bovendien de temperatuur van het spoelwater tussen 50 °C en 65 °C automatisch aangepast.

Programma kiezen (programmatabel)

Kies aan de hand van deze tabel het geschikte programma: ¹⁾

Soort services	Groot services en pannen			Klein services	
bovendien	-	-	-	met teer glaswerk	
Soort verontreiniging	<ul style="list-style-type: none"> sterk verontreinigd aangekoekte etensresten, vooral eiwit en zetmeel 	<ul style="list-style-type: none"> sterk verontreinigd 	<ul style="list-style-type: none"> normaal verontreinigd aangekoekte etensresten 	<ul style="list-style-type: none"> normaal verontreinigd 	<ul style="list-style-type: none"> licht verontreinigd
				bijzonder geschikt bij gebruik van compacte reinigingsmiddelen.	bijzonder geschikt bij gebruik van compacte reinigingsmiddelen.
Geschikt programma:	↓	↓	↓	↓	↓
	 70°	 65°	AUTO	 50° ⁴⁾	 40°
Programma-verloop ²⁾	voorspoelen reinigen 2x spoelen naspoeien drogen	voorspoelen reinigen spoelen naspoeien drogen	voorspoelen reinigen spoelen naspoeien drogen	voorspoelen reinigen spoelen naspoeien drogen	- reinigen spoelen naspoeien -
Verbruikswaarden: ³⁾	↓	↓	↓	↓	↓
Duur ⁵⁾	110 - 120 min.	90 - 100 min.	90 - 110 min.	130 - 150 min.	37 min.
Energie	1,75 - 1,95 kWh	1,15 - 1,35 kWh	1,10 - 1,40 kWh	0,95 - 1,05 kWh	0,7 kWh
Water	20 - 22 liter	17 - 19 liter	13 - 20 liter	14 - 16 liter	12 liter

¹⁾ Naast de in de tabel genoemde programma's is er het speciale programma voorspoelen . Met dit programma kunt u gebruikt servies voorspoelen dat in de machine wordt verzameld en pas later afgewassen. Het speciale programma voorspoelen  duurt 12 minuten en verbruikt 4 liter water en minder dan 0,1 kWh energie.


²⁾ De verschillende programma-onderdelen klinken niet allemaal hetzelfde, omdat bij sommige onderdelen voor een beter reinigingsresultaat korte tijd krachtiger wordt afgewassen.


³⁾ De verbruikswaarden zijn onder normomstandigheden bepaald. Ze zijn afhankelijk van de belading van de servieskorven. Afwijkingen zijn daarom in de praktijk mogelijk.

⁴⁾ Testprogramma voor testinstituten.


⁵⁾ Is de hardheidsgraad Elektronisch 10 ingesteld, kan het programma iets langer duren.

Afwasprogramma starten


-  1. Open de deur van de afwasautomaat.
2. Controleer of het kookgerei en het bestek zodanig zijn geplaatst, dat de sproeiarmen vrij kunnen draaien.
3. Waterkraan helemaal opendraaien.
4. Druk op de toets AAN/UIT.
De indicatie van de AAN/UIT-toets licht op.
5. Druk op de programmatoets voor het gewenste programma (zie "Programmatabel").
De programmaindicatie gaat branden.
6. Sluit de afwasautomaat.
Het afwasprogramma begint.

 Als u na de start van het programma het geluid van een foutmelding hoort, leest u dan het hoofdstuk "Wat is er aan de hand als...".


Afwasprogramma veranderen/onderbreken/afbreken


 Verander of onderbreek een lopend afwasprogramma alleen als dat echt nodig is. Nadat u het apparaat weer heeft gesloten, wordt de binnengestroomde lucht sterk verhit en zet uit. Daardoor kan water in de bodemplaat dringen en eventueel de beveiliging tegen wateroverlast uitschakelen.

Afwasprogramma veranderen

 Als u het afwasprogramma voor het sluiten van de deur van de afwasautomaat wilt veranderen, drukt u kort op de toets van het nieuwe afwasprogramma.

Als u het afwasprogramma na de start van het programma wilt veranderen, gaat u als volgt te werk:

 Als de deur van de afwasautomaat wordt geopend, kan er hete stoom vrijkomen. Verbrandingsgevaar! Doe de deur van de afwasautomaat voorzichtig open.

-  1. Open de deur van de afwasautomaat.
Het afwasprogramma stopt.
2. Druk op de toets van het nieuwe afwasprogramma en houd deze ingedrukt.
De indicatie van het gestarte afwasprogramma gaat vervolgens knipperen.


Na enkele seconden brandt alleen de indicatie van het nieuwe afwasprogramma nog.

3. Laat de programmatoets los.

4. Sluit de afwasautomaat.

Het nieuw gekozen afwasprogramma begint van voren af aan.

Afwasprogramma onderbreken door het openen van de deur van de afwasautomaat.

 **1.** Open de deur van de afwasautomaat.

Het afwasprogramma stopt.

2. Sluit de afwasautomaat.

Het afwasprogramma gaat verder.

Afwasprogramma afbreken (RESET)

 **1.** Open de deur van de afwasautomaat.

2. Druk de functietoetsen **1** en **2** gelijktijdig in en houd ze ingedrukt.

De programma-indicatie van het lopende afwasprogramma knippert enkele seconden en gaat dan uit.

3. Laat de functietoetsen los.

Het afwasprogramma wordt afgebroken.

4. Schakel de afwasautomaat uit met de toets AAN/UIT.


Starttijdkeuze instellen of veranderen

Met de starttijdkeuze kunt u instellen of een afwasprogramma over 3, 6 of 12 uur moet beginnen.

Starttijdkeuze instellen:

 **1.** Open de deur van de afwasautomaat.

2. Druk op de toets AAN/UIT.

3. Druk de toets starttijdkeuze  net zo vaak in tot de indicatie ernaast het aantal uren aangeeft waarna het afwasprogramma moet beginnen.

4. Druk op de toets voor het gewenste afwasprogramma.

De LED-indicatie van het gekozen afwasprogramma en de indicatie naast het aantal uren branden.

5. Sluit de deur.

Na het verstrijken van de ingestelde uren start het afwasprogramma automatisch.

Starttijdkeuze veranderen:


Zolang het afwasprogramma nog niet is begonnen, kunt u de ingestelde starttijdkeuze nog veranderen door te drukken op de toets starttijdkeuze.

Starttijdkeuze uitschakelen:

Zolang het afwasprogramma nog niet is begonnen, kunt u de starttijdkeuze uitschakelen. Druk de toets starttijdkeuze net zo vaak in tot er geen enkele van de drie urenindicaties meer brandt. Het gekozen afwasprogramma begint gelijk na het sluiten van de deur van de afwasautomaat.

Afwasprogramma veranderen na starttijdkeuze:

Zolang het afwasprogramma nog niet is begonnen, kunt u het afwasprogramma nog veranderen door te drukken op een programma-toets.

-  **1.** Open de deur van de afwasautomaat.
- 2.** Druk op de toets van het nieuwe afwasprogramma en houd deze ingedrukt.
De indicatie van het reeds gekozen afwasprogramma gaat vervolgens knipperen.
Na enkele seconden brandt alleen de indicatie van het nieuwe afwasprogramma nog.
- 3.** Laat de programmatoets los.
- 4.** Sluit de deur.
Na het verstrijken van de ingestelde uren start het afwasprogramma automatisch.

Beladingsherkenning – AUTOMATIC

Als u een programma start, terwijl er in de bovenste en/of onderste korf maar weinig servies staat, past een intelligente elektronica de hoeveelheid water en de duur van het programma aan de hoeveelheid servies aan. Daardoor kunt u ook weinig servies snel en economisch afwassen. Bij halve belading (6 standaardcouverts) bespaart u zo'n 2 liter water en 0,2 kWh stroom.

Afwasautomaat uitschakelen

Wanneer het akoestische signaal is ingeschakeld, klinkt aan het einde van het afwasprogramma een zoemtoon van 15 seconden.



Als de deur direct na het einde van het programma wordt geopend, kan er hete stoom vrijkomen. Daarom:



1. Doe de deur voorzichtig open.

2. Schakel de afwasautomaat uit met toets AAN/UIT.

De indicaties doven.

Als de afwasautomaat niet wordt uitgeschakeld, klinkt de signaaltoon opnieuw na 3 minuten en na 6 minuten.



Machine uitruimen

- Heet servies is kwetsbaar. Laat het daarom afkoelen voordat u het uitruimt.
- Laat het servies aan het einde van het programma nog ca. 15 minuten in de afwasautomaat staan om beter te drogen en af te koelen.
- Ruim eerst de onderste korf en vervolgens de bovenste korf uit. Hierdoor voorkomt u dat restwater vanuit de bovenste korf op het servies in de onderste korf druppelt en watervlekken achterlaat.

Onderhoud en reiniging



In geen geval onderhoudsmiddelen voor meubels of agressieve reinigingsmiddelen gebruiken.

- Bedieningselementen van de afwasautomaat alleen met een zachte doek en schoon warm water schoonmaken.
- Kuip, deurafdichting en watertoevoer regelmatig controleren en eventueel schoonmaken.

Schoonmaken van de zeven





De zeven in de kuipbodem zijn in hoge mate zelfreinigend.

Toch moet u de zeven af en toe controleren en eventueel schoonmaken. Verontreinigde zeven hebben een nadelige invloed op het afwasresultaat.




- 1.** Deur openen, onderste korf uit de machine nemen.
- 2.** Het zeefstelsysteem van de afwasauto-maat bestaat uit een grove/fijne zeef, microfilter en vlakke zeef. M.b.v. de greep van het microfilter het zeefstelsysteem ontgrendelen en uit de machine nemen.
- 3.** Greep ongeveer een kwart slag linksom draaien en uitnemen.
- 4.** Grove/fijne zeef (1/2) aan het oogje pakken en uit het microfilter (3) trekken.
- 5.** Alle zeven onder stromend water grondig schoonmaken.
- 6.** Vlakke zeef (4) uit de kuipbodem nemen en aan beide kanten grondig schoonmaken.



- 7.** Vlakke zeef weer in de kuipbodem zetten.
- 8.** Grove/fijne zeef in het microfilter zetten en in elkaar drukken.
- 9.** Zeefcombinatie weer inzetten en door rechtsom draaien van de greep vergrendelen. Let erop dat de vlakke zeef niet boven de kuipbodem uitsteekt.



Zonder zeven mag de machine in geen geval gebruikt worden.



Wat is er aan de hand, als...

Aan de hand van onderstaande aanwijzingen kunt u kleine storingen aan het toestel zelf opheffen. Als u toch voor één van de hier vermelde storingen of vanwege foutieve bediening onze service-afdeling inschakelt, wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebepalingen gedekt.

...Foutmeldingen worden weergegeven.



Fouten worden alleen met geluid gemeld wanneer de signaaltoon is ingeschakeld.

Als er indicaties knipperen of branden op het bedienings- en indicatiepaneel en/of als u signaaltonen hoort die in de onderstaande tabel zijn beschreven, kunt u de fout eventueel zelf oplossen:

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Er is 1 kort waarschuwings-signaal te horen, dat doorlopend herhaald wordt, het programmalampje van het gekozen programma knippert, de indicatie voor het einde van het afwasprogramma knippert steeds eenmaal , het controlelampje  brandt: er stroomt geen water in de afwasautomaat.	Waterkraan is verstopt of heeft kalkaanslag	Waterkraan reinigen
	Waterkraan is dichtgedraaid.	Waterkraan opendraaien.
	Zeefje (indien aanwezig) in de slangaansluiting van de kraan is verstopt.	Zeefje in de slangaansluiting reinigen.
	Zeven in de kuipbodem zijn verstopt.	Druk op de toets van het gestarte afwasprogramma; breek vervolgens het afwasprogramma af met RESET; (zie hoofdstuk: Afwasprogramma starten); Zeef reinigen. (Zie hoofdstuk: Reiniging van de zeef)
	Watertoevoerslang is niet juist aangelegd.	Slangaanleg controleren.

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Er zijn 2 korte waarschuwingssignalen te horen, die doorlopend herhaald worden, het programmalampje van het gekozen programma knippert, de indicatie voor het einde van het afwasprogramma knippert steeds tweemaal .	De sifon is verstopt.	Sifon reinigen.
	Waterafvoerslang is niet juist aangelegd.	Slangaanleg controleren.
Er zijn 3 korte waarschuwingssignalen te horen, die doorlopend herhaald worden, de indicatie voor het einde van het afwasprogramma knippert steeds driemaal .	De beveiliging tegen wateroverlast is in werking getreden.	Waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met de klantenservice.

Nadat de fout met **1 of 2 waarschuwingssignalen** is opgelost, drukt u op de toets van het gestarte afwasprogramma. Het afwasprogramma gaat verder.

Als de fout opnieuw wordt weergegeven, neem dan contact op met de klantenservice.



Neem bij alle andere fouten die worden weergegeven contact op met de klantenservice en vermeld de foutindicatie (zie hoofdstuk Klantenservice).

...er problemen zijn bij het gebruik van de afwasautomaat.

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het programma begint niet.	De machinedeur is niet goed gesloten.	Deur sluiten.
	De stekker zit niet in het stopcontact.	Stekker in het stopcontact steken.
	Zekering in de huisinstallatie is niet in orde.	Zekering vervangen.
	Bij modellen met starttijd-keuze: U hebt een starttijd gekozen.	Als het servies direct moet worden afgewassen, starttijd annuleren.
In de kuip zijn roestvlekken zichtbaar.	De kuip is van roestvrij staal. Roestvlekken zijn een gevolg van vreemd roest (roestdeeltjes uit de waterleiding, van pannen, bestek enz.). Verwijder zulke vlekken met een speciaal reinigingsmiddel.	Alleen geschikt bestek en servies afwassen.
		Deksel van het zoutreservoir stevig vastdraaien.
Fluitend geluid bij het afwassen.	Het fluiten kan geen kwaad.	Ander merk reinigingsmiddel gebruiken.

...het afwasresultaat niet bevredigend is.

Het servies wordt niet schoon.

- U hebt niet het juiste programma gekozen.
- Het servies is zodanig neergezet, dat het water niet overal kon komen. De servieskorven mogen niet overbeladen zijn.
- De zeven in de kuipbodem zijn niet schoon of verkeerd in de machine geplaatst.
- U hebt geen goed reinigingsmiddel gebruikt of te weinig gedoseerd.
- Bij kalkaanslag op het servies: het zoutreservoir is leeg of de wateronthardingsinstallatie is verkeerd ingesteld.
- De afvoerslang ligt niet goed.

Het servies is niet droog en glanst niet.

- U hebt geen goed glansmiddel gebruikt.
- Het glansmiddelreservoir is leeg.

Op glazen en servies zijn vegen, strepen, melkachtige vlekken of blauwachtige aanslag te zien.

- Glansmiddeldosering lager instellen.

Op glazen en servies zijn opgedroogde waterdruppels te zien.

- Glansmiddeldosering hoger instellen.
- Het reinigingsmiddel kan de oorzaak zijn. Neem contact op met de fabrikant van het reinigingsmiddel.

Technische gegevens

capaciteit:	12 standaardcouverts inclusief dienbestek
toelaatbare waterdruk:	1-10 bar (=10-100 N/cm ² = 0.1-1.0 MPa)
elektrische aansluiting:	Gegevens over de elektrische aansluiting vindt u op het typeplaatje aan de rechter binnenrand van de deur.
Afwasautomaten: vrijstaande toestellen	
afmetingen:	850 x 600 x 600 (h x b x d in mm)
max. gewicht:	54 kg
Geïntegreerde en onderbouwtoestellen	
afmetingen:	820 – 880 x 596 x 570 (h x b x d in mm)
max. gewicht:	50 kg
Volledig geïntegreerde toestellen	
afmetingen:	820 – 880 x 596 x 546 – 550 (h x b x d in mm)
max. gewicht:	50 kg

CE Dit toestel voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:

- 73/23/EEG van 19.02.1973 – laagspanningsrichtlijn
- 89/336/EEG van 03.05.1989
(incl. wijzigingsrichtlijn 92/31/EEG) – EMC-richtlijn

Aanwijzingen voor testinstituten


De **test volgens EN 60704** moet bij volle belading met het testprogramma (zie programmatabel) worden uitgevoerd.

De **tests volgens EN 50242** moeten met vol zoutreservoir van de waterontharder, met vol voorraadreservoir voor glansmiddel en met het testprogramma (zie programmatabel) worden uitgevoerd.


	Volle belading: 12 standaardcouverts incl. dienbestek	Halve belading: 6 standaardcouverts incl. dienbestek, elke tweede plek vrijlaten
Dosering reinigingsmiddel:	5 g + 25 g (type B)	20 g (type B)
Glansmiddelinstelling:	4 (type III)	4 (type III)

Beladingsvoorbeelden:

bovenste korf zonder besteklade *




bovenste korf met besteklade *




* Verplaats het rek voor kopjes zo nodig van rechts naar links. Let er daarbij op dat u het rek op dezelfde hoogte inhangt!

onderste korf met bestekkorf




bestekkorf



OPSTEL- EN AANSLUITAANWIJZING

Opstellen van de afwasautomaat

- De afwasautomaat moet stevig en waterpas op een vlakke vloer worden opgesteld.
- Schroefvoeten met de schroefsleutel uitdraaien om oneffenheden in de vloer te compenseren en de hoogte van het apparaat aan andere meubelen aan te passen :
 - met een schroevendraaier



- Bij onderbouw- en integreerbare en volledig integreerbare afwasautomaten moeten de voeten met een schroevendraaier vooraan aan het toestel afgesteld worden.
- Afvoerslang, toevoerslang en aansluitsnoer moeten binnen de sokkeluitsparing achter vrij beweeglijk liggen, opdat ze niet geknikt of platgedrukt worden.
- De afwasautomaat moet bovendien vast aan het doorlopende werkblad of aan de meubelen ernaast geschroefd worden. Deze maatregel is absoluut noodzakelijk, opdat de volgens de voorschriften vereiste kiepveiligheid gewaarborgd is.

Montage van de Meubeldeur

(zie meegeleverd montagesjabloon)



De toesteldeur kan worden voorzien van een decorplaat met de volgende afmetingen:

breedte:	591 mm – 594 mm
dikte:	16 mm – 24 mm
hoogte:	max. 715 mm
gewicht:	max. 10 kg

Aansluiten van de afwasautomaat

WATERAANSLUITING

De machine is uitgerust met veiligheidsvoorzieningen die verhinderen dat spoelwater in het drinkwaternet kan terugstromen en voldoen aan de betreffende watertechnische veiligheidsvoorschriften.

- De afwasautomaat kan aan koud water en aan warm water tot max. 60 °C worden aangesloten.
- De afwasautomaat **mag niet** aan open heetwatertoestellen en doorstroomtoestellen worden aangesloten.

Toelaatbare waterdruk

Minimaal toelaatbare waterdruk: 1 bar (=10 N/cm ² =100 kPa)	Als de waterdruk lager dan 1 bar is, dient u uw installateur te raadplegen.
Maximaal toelaatbare waterdruk: 10 bar (=100 N/cm ² =1 MPa)	Bij meer dan 10 bar waterdruk moet een reduceerventiel worden geïnstalleerd (verkrijgbaar bij de vakhandel)

Toevoerslang aansluiten



De toevoerslang mag bij het aansluiten niet geknikt, platgedrukt of ineengestrengeld zijn.



Toevoerslang met de slangkoppeling (ISO 228-1:2000) aan een waterkraan met buitenschroefdraad (3/4") aansluiten. De toevoerslang is uitgerust met een kunststof of metalen aansluitmoer.

- **De kunststof** aansluitmoer van de slangverbinding **mag alleen met de hand** worden vastgedraaid.
- **De metalen** aansluitmoer van de slangverbinding **moet met een stuk gereedschap** worden vastgedraaid. Controleer vervolgens visueel de dichtheid (verzekert u ervan dat de waterkraan niet druppelt).



- Om de mogelijkheden om in de keuken water te tappen niet te beperken, adviseren wij u een extra waterkraan te installeren of aan de aanwezige kraan een aftakking te bouwen.



Het volgende hoofdstuk geldt alleen voor afwasautomaten die op de slangkoppeling naar de waterkraan een veiligheidsventiel hebben:



Toevoerslang met veiligheidsventiel

Na het aansluiten van de dubbelwandige toevoerslang bevindt het veiligheidsventiel zich direct bij de waterkraan. Daarom staat de toevoerslang alleen gedurende de watertoevoer onder druk. Gaat de toevoerslang daarbij lekken, dan onderbreekt het veiligheidsventiel de watertoevoer en schakelt de afvoerpomp van de afwasautomaat in.



Let bij het aanleggen van de toevoerslang op de volgende punten:

- de afstand tussen de onderkant van het veiligheidsventiel en het standvlak van de afwasautomaat moet ten minste 30 cm bedragen;
- in de dubbelwandige toevoerslang zit de elektrische leiding voor het veiligheidsventiel. Toevoerslang of veiligheidsventiel niet onder water dompelen;
- wanneer de toevoerslang of het veiligheidsventiel is beschadigd, onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken;
- toevoerslang met veiligheidsventiel mag uitsluitend door een vakman/klantenservice worden vervangen;
- toevoerslang zodanig aanleggen dat deze niet hoger ligt dan de onderkant van het veiligheidsventiel.



Waterafvoer

Afvoerslang




De afvoerslang mag niet geknikt, platgedrukt of ineengestrengeld zijn.

- Aansluiting van de afvoerslang:
 - maximaal toelaatbare hoogte: 0,85 meter.
 - minimaal vereiste hoogte 40 cm boven de onderkant van de machine.

Verlengslangen

- Verlengslangen zijn verkrijgbaar bij de vakhandel of onze service-afdeling. De binnendiameter van de verlengslangen moet 19 mm bedragen, opdat het functioneren van de machine niet gestoord wordt.
- Verlengslangen mogen maximaal 3 meter horizontaal liggen en de maximaal toelaatbare hoogte voor de aansluiting van de afvoerslang bedraagt dan 85 cm.



Sifonaansluiting

- De tuit van de afvoerslang (Ø 19 mm) past op alle gangbare types sifons. De buitendiameter van de sifonaansluiting moet minimaal 15 mm zijn.
- De afvoerslang moet met de meegeleverde slangklem aan de sifonaansluiting worden bevestigd.

Waterafvoer in een gootsteen (alleen mogelijk bij vrijstaande toestellen)

Als u de afvoerslang in een gootsteen wilt hangen, moet u een slanghouder gebruiken. Deze is te bestellen bij onze service-afdeling.



1. Slanghouder op de afvoerslang steken.
2. Zorg ervoor dat de afvoerslang niet van de gootsteenrand kan wegglijden. Als u een koord door het gat trekt, kunt u de houder aan de muur of aan de waterkraan bevestigen.

Beveiliging tegen wateroverlast

Ter voorkoming van schade door wateroverlast is de afwasautomaat uitgerust met een beveiliging tegen wateroverlast.

Bij storingen onderbreekt het veiligheidsventiel in het apparaat direct de watertoevoer en wordt de afvoerpomp ingeschakeld. Hierdoor kan het water niet naar buiten stromen of overlopen. Restwater dat zich in het apparaat bevindt wordt automatisch weggepompt.



De beveiliging tegen wateroverlast functioneert ook wanneer het apparaat is uitgeschakeld. Het apparaat moet echter wel zijn aangesloten op het elektriciteitsnet.

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, is bij storingen tevens een zoemtoon hoorbaar.

Elektrische aansluiting



Volgens de voorwaarden van de elektriciteitsbedrijven mag een vaste aansluiting aan het elektriciteitsnet alleen door een erkend elektro-installateur worden uitgevoerd.

Bij de aansluiting moet aan de algemeen en plaatselijk geldende voorschriften van het elektriciteitsbedrijf strikt de hand worden gehouden. Na de inbouw mogen volgens EN 60335/DIN VDE 0700 spanning voerende onderdelen en geïsoleerde leidingen niet aanraakbaar zijn.

Gegevens voor de elektrische aansluiting vindt u op het typeplaatje op de rechter binnenrand van de deur. Als het toestel omschakelbaar is uitgevoerd, dient u zich bovendien aan de aanwijzingen op het omschakelschema te houden dat zich in de snoeraansluitdoos bevindt.

Controleer vóór het aansluiten, of de op het typeplaatje aangegeven netspanning en stroomsoort overeenkomen met netspanning en stroomsoort op de plaats van opstelling. Op het typeplaatje vindt u ook de vereiste zekering.

Om de afwasautomaat van het net te scheiden, stekker uit het stopcontact trekken.


Attentie: de stekker moet na opstelling van het apparaat bereikbaar blijven.

Is het toestel d.m.v. een vaste aansluiting met het net verbonden, dan moet het door maatregelen in de installatie met een inrichting die **alle polen (N, L1)** onderbreekt (bijv. aardlekschakelaar) met een contactopening van > 3 mm van het net worden gescheiden.

Aansluittechniek


Toevoer- en afvoerslang en aansluitsnoer moeten aan de zijkant van de machine worden aangesloten, omdat daarvoor achter het toestel geen plaats is.

Het hier gegeven voorbeeld van water- en elektrische installatie is slechts een richtlijn, omdat de situatie ter plaatse van opstelling (aanwezige aansluitingen, plaatselijke en algemeen geldende aansluitvoorwaarden) maatgevend is.



KLANTENSERVICE

Als u vragen hebt waar deze gebruiksaanwijzing geen antwoord op geeft, kunt u contact opnemen met ATAG.



Belangrijk!

Houd bij het opgeven van een storing altijd het type nummer - en S-nummer van uw toestel bij de hand. Deze nummers vindt u op het typeplaatje (op de rechter binnenrand van de deur) en kunt u het beste hieronder en voorop deze gebruiksaanwijzing noteren.

Type Nummer

.....

S-No

.....

Aan de hand van deze nummers kan onze service-afdeling de juiste voorbereidingen treffen, zodat de machine bij het eerste bezoek van de servicetechnicus weer hersteld kan worden. Op deze manier hoeft u slechts één maal thuis te blijven.

